

ELEKTRODA ZESPOLONA pH OSH-10-00/2DAB

Elektroda zespolona, szklana typu **OSH-10-00/2DAB** jest stosowana do pomiarów ciągłych pH cieczy, czystych i z niewielką ilością osadów.

Gwint umieszczony w górnej części umożliwia wkręcenie elektrody do głowicy zanurzeniowej.

Membrana pomiarowa szklana, kulista.

Elektrolit w formie żelu nie jest uzupełniany. Wystarcza na cały okres eksploatacji elektrody.

Elektrodę **OSH-10-00/2DAB** cechuje niska impedancja, krótki okres stabilizacji oraz dobra liniowość na krańcach zakresu pomiarowego.

Ten rodzaj elektrody jest proponowany do naszych głowic zanurzeniowych.

GXZ-1t, **GXZ-2t** i **GXZ-3t** oraz **GXZ-3tk** współpracującej z wielofunkcyjnymi przyrządami przenośnymi **CX-401**, **CX-461** oraz **CX-601** i **CX-705** w wersji terenowej.

DANE TECHNICZNE

Zakres pomiarowy	0 ÷ 14 pH
Zakres temperatury	0 ÷ 70 °C
Punkt zerowy	7.0 ± 0.3 pH
Impedancja	< 120 MΩ (25 °C)
Typ łącznika / membrana	włókno / szklana
Elektrolit	żel - nasycony KCl
Średnica korpusu	12,0 mm ± 0,5 mm
Długość bez gwintu	140 mm ± 5 mm
Materiał korpusu	szkło
Złącze	chinch z gwintem M16
Ciśnienie	do 3 bar (w 25 °C)



ELMETRON®

41-814 ZABRZE ul. W. Witosa 10

tel. +48 32 273 81 06

handel@elmetron.com.pl , www.elmetron.pl